



## キーピット#599

### シーラー固化防止剤

キーピット#599は湿気硬化型シーリング剤開栓後の一時保存性を高める為の固化防止剤です。開栓後の湿気硬化型シーリング剤はノズルやキャップ周辺から次第に硬化が始まり、カートリッジやチューブを全部使い切るまでに使用できなくなることがあります。このような時にシーリング剤を本品に浸けるだけで保存中の固化を防止して、最後まで使用できるようになります。

キーピット#599は弊社製品シーラー#551、#555、#580、#585に使用していただけます。

#### 用途

開栓された湿気硬化型シーリング剤の一時保存。

#### 特長

- 1、カートリッジ、チューブのいずれのシーリング剤にも使用できます。
- 2、強い刺激臭がありません。
- 3、液の粘性が低く、再使用前の拭き取りが容易です。



#### 使用方法

1. 付属のカートリッジとチューブの浸漬保存用容器をセット台の下面まで差し込んでください。
2. 常置場所を決めてセットを置いてください。
3. 液をシーリング剤に装着されたノズルのネジ部分が浸る量まで入れてください。(容器の8分目が目安)
4. 使用残のシーリング剤を浸けて保存してください。
5. 再使用する時はシーリング剤中にキーピット#599液が残らない様にウエス等でよく拭き取ってください。
6. シーリング剤を少量押し出し、その部分を捨ててから施工してください。
7. シーリング剤の塗布箇所にキーピット#599液が付着した場合は完全に拭き取ってください。(シーリング剤の接着阻害が起こることがあります。)

#### 使用上の注意

1. キーピット#599セットを移動させる場合は保存容器とセット台の両方を持って移動してください。(液の入った保存用容器がセット台から抜け落ちる恐れがあります。)
2. シーリング剤を浸けた時に液が溢れることがありますので、入れ過ぎないようにしてください。
3. 液が少なくなった場合は補充し、定期的に(2~3カ月)に液を更新してください。

#### 取り扱い上の注意

(容器に記載の注意事項もよくお読みください。)

1. 引火性がありますので、取り扱い時、保管時は換気、火気に十分注意してください。(火気厳禁)
2. 皮膚に触れないようにしてください。皮膚に触れた場合は石鹼水でよく洗い流してください。
3. キーピット#599液の入った容器は密封して破損しないよう丁寧に取り扱い一定の場所を定めて保管してください。
4. キーピット#599液の貯蔵や移送用には金属製容器を使用してください。

#### 荷姿

キーピット#599セット(箱入り)

内 容	数 量
キーピット#599防止剤	1
カートリッジ保存用容器(大)	1
チューブ保存用容器 (小)	1
セット台	1

#### 物性

項 目	物 性	備 考
外 観	淡青色透明液体	
比 重	0.79±0.01	15℃
引火点	80℃以上	火気厳禁

危険物 第四類第三石油類 危険等級Ⅲ

別売品 : キーピット#599固化防止剤(補充液) 1L入×12缶/ケース

# 株式会社 シーラー

本 社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	TEL (078) 231-0431(代)
東 京 支 店	〒103-0025	東京都中央区日本橋茅場町2丁目16番11号	TEL (03) 3667-8621(代)
仙 台 営 業 所	〒980-0011	仙台市青葉区上杉5丁目4番10号	TEL (022) 261-4161
名 古 屋 営 業 所	〒466-0848	名古屋市昭和区長戸町3丁目43番地	TEL (052) 852-2839
九 州 営 業 所	〒812-0013	福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	TEL (092) 411-1572
加 西 工 場	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	TEL (0790) 49-1301(代)